DESTINADO AO INSTALADOR

Manual de instalação
Fachada estreita para o Stûv µM [pt]

0612

Este revestimento foi elaborado para proporcionar-lhe o máximo de conforto e de segurança. O seu fabrico foi objecto de um esmerado cuidado. Se apesar disso constatar qualquer anomalia, assinale o caso ao seu distribuidor.

Recomendamos-lhe uma leitura atenta destas instruções antes de iniciar a sua instalação.

Algumas configurações podem variar um pouco a ordem das operações a efectuar.

Sumário

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	**3**
Dimensões	3
Dimensões base de pedra	3
Recomendações	3
PREPARAÇÃO DO LOCAL	**4**
Ferramentas necessárias	4
Preparação do recuperador	4
Set de parafusos necessário – revestimento metálico	5
Set de parafusos necessário – base metálica	5
Dimensões do nicho	5
INSTALAÇÃO	**6**
Desmontagem da porta	6
Montagem da fachada estreita	7
Montagem da base metálica	7
Montagem da base de pedra	7
MANUTENÇÃO	**9**
CONTACTOS	**10**

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Dimensões



Dimensões da base de pedra



Cuidado !

Na ausência de pés reguláveis, será necessário prever um calço para que a pedra fique na mesma altura que a porta do recuperador.

Recomendações

Ler os manuais de instalação et os modos de utilização antes de proceder à qualquer instalação ou utilização propriamente ditas.

Respeitar também as instruções de utilização de seu recuperador.

Recomendamos-lhe fortemente a instalação de seu Stûv revestimento por um profissional qualificado. Entregar este manual ao utilizador após a instalação do revestimento.

Respeitar as instruções de manutenção.

A assinatura do cupão de entrega significa a aceitação e o reconhecimento pelo destinatário de que as mercadorias recebidas são conformes às mercadorias encomendadas. Por esta razão, a verificação completa do conteúdo entregue é primordial.

Quaisquer modificações feitas no revestimento podem criar um perigo e por consequente, o aparelho não será mais coberto pela garantia.

A instalação do recuperador e de seus acessórios, assim como, dos materiais à volta, devem estar de acordo com todos os regulamentos (locais e nacionais) e todas as normas (nacionais e européias).

PREPARAÇÃO DO LOCAL

Ferramentas necessárias



Preparação do recuperador





Set de parafusos necessário



A
X 4
Porca hexa anilha estriada M6
52113022



C
X 4
Pé regulável 10X40
52120002

Set de parafusos necessário – base metálica



B
X 4
Parafuso torx DIN M4X6
52122001



C
X 2
Pé regulável 10 x 40
52120002

Dimensões do nicho





Desmontagem da porta





A instalação do revestimento pronto para pose Stûv deve ser fixado sobre o micromega sem a porta.

A primeira etapa é portanto a desmontagem da porta.

- Descer o vidro até o máximo possível

- Bascular a porta

- Desprender os contra-pesos e abaixá-los até que os mesmos repousem contra o fundo da caixa







Uma vez a porta aberta, é preciso bloquear esta posição. Para isto, aparafusar 2 parafusos M6 na base da peça pivô inferior [esquema 5].







Montagem da fachada estreita











Montagem da base metálica







Montagem da base de pedra



Cuidado !

Deixar no mínimo 5 mm de jogo para a abertura da porta (ver manual de instalação do µm, capítulo « instalação do recuperador »)

MANUTENÇÃO

Atenção !

Antes de proceder à manutenção, aguarde pelo arrefecimento total.

Limpar com um pano seco.

Usar um detergente tradicional e não abrasivo para a limpeza dos revestimentos.

Não usar nunca um solvente (acetona, benzina, …).

Nenhum traço de marcador indelével poderá ser retirado !!!

Sendo necessário, a Stûv poderá fornecer-lhe uma bomba de laca para retoques.

Para isso, contacte o seu revendedor.

CONTACTOS

Os recuperadores Stûv são concebidos e fabricados na Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador para Portugal:

Imporchama
rua comital, 154
P - 4445-349 Ermesinde (Porto)
T +351 224 631 103 (104)
F +351 224 670 265
imporchama@imporchama.pt
www.imporchama.pt



impresso em papel 100% reciclado

Manual de instalação
Fachada estreita para o Stûv µM [pt]

0612

ISO 9001 CERTIFIED VINÇOTTE

A Stûv reserva-se o direito de alterar os seus produtos sem pré-aviso. Estas instruções foram elaboradas com o máximo cuidado. Declinamos, no entanto, qualquer responsabilidade pelos eventuais erros que possam ter escapado à nossa vigilância.
Editor responsável : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Para receber este documento em uma outra lingua : favor contactar vosso fornecedor ou www.stuv.com